

Manuál pro instalaci

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH-VODA (MONOBLOK)

WH-MXC09J3ES, WH-MXC12J6ES, WH-MXC09J3ESB, WH-MXC12J6ESB, WH-MXC16J9ESB

1. Obměna systému

Tento oddíl představuje obměny různých systémů využívajících tepelné čerpadlo vzduch-voda a aktualizaci způsobů nastavení.

1.1 Zavedení aplikací pro nastavení teploty

Obměny nastavení teploty pro topení

1.1.1 Dálkový ovládací

1.1.2 Pokojový termostat

1.1.3 Externí pokojový termostat

1.1.4 Pokojový termostat

1.1.5 K dispozici jsou 2 metody nastavení teploty ohřevu vody

